



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



FANTASY FOR HER G-TOUCH PULSE PRO

Li-ion



www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4984-12
UPC	603912778328




Unique G-Spot Motion. Blended Stimulation.

Engineered to deliver deep, rhythmic G-spot massage paired with intense internal vibration and high-speed FlickerFlow clitoral stimulation for a fully immersive, next-level experience.

3

powerful motors!



G-TOUCH TECHNOLOGY



FLICKERFLOW ACTION



G-SPOT VIBRATION



3 FLICKERFLOW ATTACHMENTS

FANTASY FOR HER® G-Touch Pulse Pro™

G-Spot Bliss & Mind-Blowing Blended Orgasms!

The G-Touch Pulse Pro™ is a next-generation rabbit-style vibrator engineered for deeply targeted, dynamic pleasure. Featuring advanced G-Touch Technology, its soft finger-like internal motion mimics natural massage techniques to rhythmically stimulate the G-spot with precision and control.

Three powerful motors drive blended internal and external stimulation, while the FlickerFlow clitoral stimulator delivers high-speed flickering sensations for endless customization. Crafted from premium Elite Silicone™, the contoured body feels irresistibly soft, smooth, and comfortable.

KEY FEATURES

- Advanced G-Touch Technology with finger-like motion
- 3 powerful motors for blended stimulation
- FlickerFlow clitoral stimulator with interchangeable attachments
- Independent control of internal, external & flicker functions
- Premium Elite Silicone exterior

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motors: 3

Functions: G-spot vibration, flicker & clitoral vibration

Material: Silicone, ABS Plastic, Metal

Water Rating: IPX6 (water-resistant)

Power: Rechargeable lithium-ion battery

Charging: USB magnetic cable included

IDEAL FOR

- G-spot focused stimulation
- Blended internal & external orgasms
- Advanced rabbit vibrator users
- Premium multi-motor assortments

INCLUDES

G-Touch Pulse Pro™

FlickerFlow Clitoral Attachments (3)

USB Magnetic Charging Cable

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with warm water and antibacterial cleaner. Always air-dry before storing. For a smoother experience with this product, use plenty of a water-based lubricant like Moist®.

*TESTER

AVAILABLE



FANTASY FOR HER® G-TOUCH PULSE PRO™

SKU	PD4984-12
UPC	603912778328

PRODUCT INFO		
	Charge Time	150 mins.
	Run Time	50 mins.
	Charger Type	Magnetic/USB A
	Pole Distance	6 mm
	Pole Dia.	3 mm
	Modes	6 g-spot + 10 vib + 7 flicker

PRODUCT DIMENSIONS	
Total Length:	9.2 in. (23.4 cm)
Insertable Length:	5.0 in. (12.7 cm)
G-Touch Finger:	2.1 in. × 0.5 in. (5.4 cm × 1.2 cm)
Total Width:	1.8 in. (4.5 cm)
Insertable Width:	1.4 in. (3.5 cm)
Weight:	0.6 lb. (0.27 kg.)

Čeština (Czech)**User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries****Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro****Úvod**

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro používání produktů obsahujících lithium-iontové baterie.

Použití

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro poskytuje pokročilou stimulaci bodu G pomocí technologie vnitřního pohybu G-Touch. Zakřivený hřídel provádí rytmické pohyby podobné prstům, zatímco vibrující špička zesiluje stimulaci.

Pokyny k použití

Zapnutí: Podržte tlačítko POWER po dobu 3 sekund. Horní tlačítko ovládá vibrace špičky. Prostřední tlačítko ovládá vnitřní pohyb G-Touch. Spodní tlačítko aktivuje FlickerFlow stimulator klitorisu.

Cestovní zámek

Uzamknutí: Podržte horní dvě tlačítka současně po dobu 3 sekund. Odemknutí: Podržte tlačítka znovu nebo připojte nabíječku.

Pokyny k péči

Po každém použití očistěte teplou vodou a antibakteriálním čističem.

Bezpečnostní informace

Lithium-iontové baterie vyžadují správné zacházení. Nevystavujte extrémnímu teplu ani ohni.

Pokyny k nabíjení

Nabíjejte pomocí přiloženého magnetického USB kabelu. Doba nabíjení: 150 minut. Doba provozu: 50 minut.

Skladování

Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Údržba

Pravidelně kontrolujte zařízení a udržujte nabíjecí port čistý.

Likvidace

Baterie likvidujte podle místních předpisů.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Dansk (Danish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introduktion

Tak fordi du har købt vores produkt. Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger for produkter med lithium-ion batterier.

Brug

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro giver avanceret G-punkt stimulering med G-Touch intern bevægelsesteknologi.

Betjeningsvejledning

Tænd: Hold POWER-knappen nede i 3 sekunder. Topknap styrer vibrationer. Midterknap styrer G-Touch bevægelse. Bundknap aktiverer FlickerFlow stimulering.

Rejselås

Lås: Hold de to øverste knapper nede i 3 sekunder. Lås op: Hold knapperne igen eller tilslut opladeren.

Pleje

Rengør med varmt vand og antibakteriel rengøring efter brug.

Sikkerhed

Lithium-ion batterier kræver korrekt håndtering.

Opladning

Oplad med det medfølgende magnetiske USB kabel. Opladningstid: 150 minutter. Driftstid: 50 minutter.

Opbevaring

Opbevar på et køligt og tørt sted.

Vedligeholdelse

Kontroller enheden regelmæssigt.

Bortskaffelse

Bortskaff batterier i henhold til lokale regler.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Deutsch (German)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien.

Verwendung

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro bietet fortschrittliche G-Punkt-Stimulation mit G-Touch interner Bewegungstechnologie.

Bedienungsanleitung

Einschalten: Halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden gedrückt. Obere Taste steuert Vibrationen. Mittlere Taste steuert G-Touch Bewegung. Untere Taste aktiviert FlickerFlow Stimulation.

Reisesperre

Sperren: Halten Sie die oberen zwei Tasten 3 Sekunden gedrückt. Entsperren: Halten Sie sie erneut gedrückt oder schließen Sie das Ladegerät an.

Pflege

Nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger reinigen.

Sicherheit

Lithium-Ionen-Batterien müssen korrekt behandelt werden.

Laden

Mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Kabel laden. Ladezeit: 150 Minuten. Laufzeit: 50 Minuten.

Lagerung

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wartung

Gerät regelmäßig überprüfen.

Entsorgung

Batterien gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Ελληνικά (Greek)**User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries****Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro****Εισαγωγή**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για προϊόντα με μπαταρίες λιθίου.

Χρήση

Το Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro προσφέρει προηγμένη διέγερση του σημείου G με τεχνολογία εσωτερικής κίνησης G-Touch.

Οδηγίες λειτουργίας

Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 3 δευτερόλεπτα. Το επάνω κουμπί ελέγχει τις δονήσεις. Το μεσαίο κουμπί ελέγχει την κίνηση G-Touch. Το κάτω κουμπί ενεργοποιεί τη διέγερση FlickerFlow.

Κλείδωμα ταξιδιού

Κλείδωμα: Κρατήστε τα δύο επάνω κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα. Ξεκλείδωμα: κρατήστε τα ξανά ή συνδέστε τον φορτιστή.

Φροντίδα

Καθαρίστε με ζεστό νερό και αντιβακτηριακό καθαριστικό μετά από κάθε χρήση.

Ασφάλεια

Οι μπαταρίες λιθίου απαιτούν σωστό χειρισμό.

Φόρτιση

Φορτίστε με το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο USB. Χρόνος φόρτισης: 150 λεπτά. Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά.

Αποθήκευση

Φυλάξτε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Συντήρηση

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή.

Ανακύκλωση

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introduction

Thank you for purchasing our product. This user manual provides essential safety information and usage guidelines for products containing lithium-ion batteries. Please read this manual carefully before using the product to ensure optimal performance and safety.

Usage

The Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro delivers advanced G-spot stimulation using innovative G-Touch internal motion technology. The curved shaft performs rhythmic finger-like motions designed to massage the G-spot while the vibrating tip enhances sensation. The included FlickerFlow clitoral stimulator delivers high-speed flickering stimulation and includes three interchangeable attachments to customize external pleasure. With three powerful motors, the G-Touch Pulse Pro blends internal motion, G-spot vibration, and clitoral stimulation to create deeply satisfying blended orgasms.

Operating Instructions

Power On: Press and hold the POWER button for 3 seconds to turn the unit ON. **Top Button:** Controls vibration in the tip of the G-spot shaft. Press to cycle through vibration speeds and patterns. Press and hold for 1.5 seconds to turn ON or OFF. **Middle Button:** Controls the G-Touch internal motion action. Press to cycle through motion functions. Press and hold for 1.5 seconds to turn ON or OFF. **Bottom Button:** Activates the FlickerFlow clitoral stimulator. Press to cycle through flicker stimulation modes. Press and hold for 1.5 seconds to toggle ON or OFF. All three functions can operate independently or together. **Power Off:** Press and hold the POWER button for 3 seconds to turn the unit OFF.

Travel Lock

To LOCK: Press and hold the top two buttons simultaneously for 3 seconds. **To UNLOCK:** Press and hold the top two buttons again for 3 seconds, or plug the device into the charger. Travel lock can also be activated during use to power off all functions.

Care Instructions

Clean the product with warm water and antibacterial cleaner after each use. Use only water-based lubricants. Allow the product to air dry completely before storing.

Safety Information

Lithium-ion batteries require proper handling to prevent risks. Do not disassemble the product or expose it to extreme heat, fire, or water immersion. Keep away from children and pets.

Charging Instructions

Recharge using the included magnetic USB charging cable. Connect to a compatible power source. Charge Time: 150 minutes. Run Time: 50 minutes.

Storage Guidelines

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Maintenance and Care

Inspect the device regularly for signs of damage. Keep the charging port clean and free of debris.

Disposal and Recycling

Lithium-ion batteries must be disposed of according to local regulations. Do not dispose of batteries in household waste.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
 Website: www.pipedreamproducts.com
 Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Español (Spanish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introducción

Gracias por comprar nuestro producto. Este manual contiene información importante de seguridad para productos con baterías de ion de litio.

Uso

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro ofrece estimulación avanzada del punto G con tecnología de movimiento interno G-Touch.

Instrucciones de uso

Encendido: Mantenga presionado el botón POWER durante 3 segundos. El botón superior controla las vibraciones. El botón central controla el movimiento G-Touch. El botón inferior activa la estimulación FlickerFlow.

Bloqueo de viaje

Bloquear: Mantenga presionados los dos botones superiores durante 3 segundos. Desbloquear: presione nuevamente o conecte el cargador.

Cuidado

Limpie con agua tibia y limpiador antibacteriano después de cada uso.

Seguridad

Las baterías de ion de litio requieren un manejo adecuado.

Carga

Cargue con el cable USB magnético incluido. Tiempo de carga: 150 minutos. Tiempo de uso: 50 minutos.

Almacenamiento

Guarde en un lugar fresco y seco.

Mantenimiento

Revise el dispositivo regularmente.

Eliminación

Deseche las baterías según las normativas locales.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Français (French)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel contient des informations importantes de sécurité pour les produits avec batteries lithium-ion.

Utilisation

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro offre une stimulation avancée du point G grâce à la technologie de mouvement interne G-Touch.

Instructions d'utilisation

Allumer: Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton supérieur contrôle les vibrations. Le bouton central contrôle le mouvement G-Touch. Le bouton inférieur active la stimulation FlickerFlow.

Verrouillage de voyage

Verrouiller: Maintenez les deux boutons supérieurs pendant 3 secondes. Déverrouiller: maintenez-les à nouveau ou connectez le chargeur.

Entretien

Nettoyez avec de l'eau tiède et un nettoyeur antibactérien après chaque utilisation.

Sécurité

Les batteries lithium-ion doivent être manipulées correctement.

Chargement

Chargez avec le câble USB magnétique inclus. Temps de charge: 150 minutes. Temps d'utilisation: 50 minutes.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec.

Maintenance

Vérifiez régulièrement l'appareil.

Recyclage

Éliminez les batteries conformément aux réglementations locales.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Magyar (Hungarian)**User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries****Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro****Bevezetés**

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz lítium-ion akkumulátorral rendelkező termékekhez.

Használat

A Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro fejlett G-pont stimulációt biztosít G-Touch belső mozgástechnológiával.

Használati utasítás

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a POWER gombot 3 másodpercig. A felső gomb a rezgést szabályozza. A középső gomb a G-Touch mozgást vezérli. Az alsó gomb aktiválja a FlickerFlow stimulációt.

Utazási zár

Zárás: Tartsa lenyomva a felső két gombot 3 másodpercig. Feloldás: tartsa újra lenyomva vagy csatlakoztassa a töltőt.

Ápolás

Minden használat után tisztítsa meleg vízzel és antibakteriális tisztítóval.

Biztonság

A lítium-ion akkumulátorok megfelelő kezelést igényelnek.

Töltés

Töltse a mellékelt mágneses USB kábellel. Töltési idő: 150 perc. Használati idő: 50 perc.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze az eszközt.

Ártalmatlanítás

Az akkumulátorokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Italiano (Italian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio.

Uso

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro offre una stimolazione avanzata del punto G con tecnologia di movimento interno G-Touch.

Istruzioni operative

Accensione: Tenere premuto il pulsante POWER per 3 secondi. Il pulsante superiore controlla le vibrazioni. Il pulsante centrale controlla il movimento G-Touch. Il pulsante inferiore attiva la stimolazione FlickerFlow.

Blocco viaggio

Bloccare: Tenere premuti i due pulsanti superiori per 3 secondi. Sbloccare: tenerli premuti di nuovo o collegare il caricatore.

Cura

Pulire con acqua tiepida e detergente antibatterico dopo ogni utilizzo.

Sicurezza

Le batterie agli ioni di litio richiedono una gestione corretta.

Ricarica

Ricaricare con il cavo USB magnetico incluso. Tempo di ricarica: 150 minuti. Tempo di utilizzo: 50 minuti.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Manutenzione

Controllare regolarmente il dispositivo.

Smaltimento

Smaltire le batterie secondo le normative locali.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Nederlands (Dutch)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introductie

Bedankt voor de aankoop van ons product. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor producten met lithium-ion batterijen.

Gebruik

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro biedt geavanceerde G-punt stimulatie met G-Touch interne bewegingstechnologie.

Bedieningsinstructies

Inschakelen: Houd de POWER-knop 3 seconden ingedrukt. Bovenste knop regelt trillingen. Middelste knop regelt G-Touch beweging. Onderste knop activeert FlickerFlow stimulatie.

Reisvergrendeling

Vergrendelen: Houd de twee bovenste knoppen 3 seconden ingedrukt. Ontgrendelen: houd opnieuw ingedrukt of sluit de oplader aan.

Onderhoud

Reinig met warm water en antibacteriële reiniger na elk gebruik.

Veiligheid

Lithium-ion batterijen vereisen correct gebruik.

Opladen

Laad op met de meegeleverde magnetische USB-kabel. Oplaadtijd: 150 minuten. Gebruikstijd: 50 minuten.

Opslag

Bewaar op een koele, droge plaats.

Onderhoud

Controleer het apparaat regelmatig.

Verwijdering

Gooi batterijen weg volgens lokale voorschriften.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Norsk (Norwegian)
User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries
Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro
Introduksjon

Takk for at du kjøpte vårt produkt. Denne håndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon for produkter med litium-ion batterier.

Bruk

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro gir avansert G-punkt stimulering med G-Touch intern bevegelsesteknologi.

Bruksanvisning

Slå på: Hold POWER-knappen inne i 3 sekunder. Øverste knapp styrer vibrasjoner. Midterste knapp styrer G-Touch bevegelse. Nederste knapp aktiverer FlickerFlow stimulering.

Reiselås

Lås: Hold de to øverste knappene inne i 3 sekunder. Lås opp: hold dem igjen eller koble til laderen.

Pleie

Rengjør med varmt vann og antibakterielt rengjøringsmiddel etter bruk.

Sikkerhet

Litium-ion batterier krever korrekt håndtering.

Lading

Lad med den medfølgende magnetiske USB-kabelen. Ladetid: 150 minutter. Bruk tid: 50 minutter.

Oppbevaring

Oppbevar på et kjølig og tørt sted.

Vedlikehold

Kontroller enheten regelmessig.

Avhending

Kast batterier i henhold til lokale forskrifter.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Polski (Polish)**User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries****Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro****Wprowadzenie**

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla produktów z bateriami litowo-jonowymi.

Użytkowanie

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro zapewnia zaawansowaną stymulację punktu G dzięki technologii wewnętrznego ruchu G-Touch.

Instrukcja obsługi

Włączanie: Przytrzymaj przycisk POWER przez 3 sekundy. Górny przycisk steruje wibracjami. Środkowy przycisk steruje ruchem G-Touch. Dolny przycisk aktywuje stymulację FlickerFlow.

Blokada podróży

Zablokuj: Przytrzymaj dwa górne przyciski przez 3 sekundy. Odblokuj: przytrzymaj ponownie lub podłącz ładowarkę.

Czyszczenie

Czyść ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym po każdym użyciu.

Bezpieczeństwo

Baterie litowo-jonowe wymagają prawidłowej obsługi.

Ładowanie

Ładuj za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Czas ładowania: 150 minut. Czas pracy: 50 minut.

Przechowywanie

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj urządzenie.

Utylizacja

Utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Română (Romanian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual conține informații importante de siguranță pentru produsele cu baterii litiu-ion.

Utilizare

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro oferă stimulare avansată a punctului G cu tehnologia de mișcare internă G-Touch.

Instrucțiuni de utilizare

Pornire: Țineți apăsat butonul POWER timp de 3 secunde. Butonul superior controlează vibrațiile. Butonul din mijloc controlează mișcarea G-Touch. Butonul inferior activează stimularea FlickerFlow.

Blocare călătorie

Blocare: Țineți apăstate cele două butoane superioare timp de 3 secunde. Deblocare: țineți din nou sau conectați încărcătorul.

Îngrijire

Curățați cu apă caldă și detergent antibacterian după fiecare utilizare.

Siguranță

Bateriile litiu-ion necesită manipulare corectă.

Încărcare

Încărcați folosind cablul magnetic USB inclus. Timp de încărcare: 150 minute. Timp de funcționare: 50 minute.

Depozitare

Depozitați într-un loc răcoros și uscat.

Întreținere

Verificați dispozitivul regulat.

Eliminare

Eliminați bateriile conform reglementărilor locale.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Русский (Russian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Введение

Спасибо за покупку нашего продукта. Это руководство содержит важную информацию по безопасности для изделий с литий-ионными батареями.

Использование

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro обеспечивает продвинутое стимулирование точки G благодаря технологии внутреннего движения G-Touch.

Инструкция по эксплуатации

Включение: удерживайте кнопку POWER 3 секунды. Верхняя кнопка управляет вибрацией. Средняя кнопка управляет движением G-Touch. Нижняя кнопка активирует стимуляцию FlickerFlow.

Блокировка для путешествий

Блокировка: удерживайте две верхние кнопки 3 секунды. Разблокировка: удерживайте снова или подключите зарядное устройство.

Уход

Очищайте теплой водой и антибактериальным средством после каждого использования.

Безопасность

Литий-ионные батареи требуют правильного обращения.

Зарядка

Заряжайте с помощью магнитного USB кабеля. Время зарядки: 150 минут. Время работы: 50 минут.

Хранение

Храните в прохладном и сухом месте.

Обслуживание

Регулярно проверяйте устройство.

Утилизация

Утилизируйте батареи согласно местным правилам.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Suomi (Finnish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Johdanto

Kiitos tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja litiumioniakkuja sisältäville tuotteille.

Käyttö

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro tarjoaa edistyneen G-pisteen stimuloinnin G-Touch sisäisen liikkeen teknologialla.

Käyttöohjeet

Käynnistys: pidä POWER-painiketta painettuna 3 sekuntia. Yläpainike ohjaa värinää. Keskipainike ohjaa G-Touch liikettä. Alapainike aktivoi FlickerFlow stimuloinnin.

Matkalukko

Lukitse: pidä kaksi yläpainiketta painettuna 3 sekuntia. Avaa lukitus: pidä uudelleen tai liitä laturi.

Hoito

Puhdista lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella jokaisen käytön jälkeen.

Turvallisuus

Litiumioniakut vaativat oikeaa käsittelyä.

Lataus

Lataa mukana tulevalla magneettisella USB-kaapelilla. Latausaika: 150 minuuttia. Käyttöaika: 50 minuuttia.

Säilytys

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Huolto

Tarkista laite säännöllisesti.

Hävittäminen

Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Svenska (Swedish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her - G-Touch Pulse Pro

Introduktion

Tack för att du köpte vår produkt. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation för produkter med litiumjonbatterier.

Användning

Fantasy For Her G-Touch Pulse Pro erbjuder avancerad G-punktsstimulering med G-Touch intern rörelseteknik.

Bruksanvisning

Starta: Håll POWER-knappen nedtryckt i 3 sekunder. Den övre knappen styr vibrationer. Den mittersta knappen styr G-Touch rörelsen. Den nedre knappen aktiverar FlickerFlow stimulering.

Reselås

Lås: Håll de två övre knapparna nedtryckta i 3 sekunder. Lås upp: håll dem nedtryckta igen eller anslut laddaren.

Skötsel

Rengör med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel efter varje användning.

Säkerhet

Litiumjonbatterier kräver korrekt hantering.

Laddning

Ladda med den medföljande magnetiska USB-kabeln. Laddningstid: 150 minuter. Användningstid: 50 minuter.

Förvaring

Förvara på en sval och torr plats.

Underhåll

Kontrollera enheten regelbundet.

Avfallshantering

Kassera batterier enligt lokala bestämmelser.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen