



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



FANTASY FOR HER INTIMOTION FLUTTER PRO

Li-ion





www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4985-12
UPC	603912778335




Unique Circular Flutter. Deep Blended Intensity.
 Designed to deliver rhythmic IntiMotion flutter, G-spot pulses, and powerful internal vibration paired with focused external clitoral stimulation for an immersive, fully customizable pleasure experience.

4
 powerful motors!



DUAL VIBRATION INSIDE & OUT



G-SPOT PULSING



MAGNETIC USB CHARGING



INTIMOTION ACTION

**FANTASY FOR HER®
 Pleasure-Pulse IntiMotion Flutter Pro™**

Mind-Blowing Blended Orgasms!

The Pleasure-Pulse IntiMotion Flutter Pro delivers unparalleled blended pleasure through advanced IntiMotion technology that creates rhythmic, circular motion in the clitoral stimulator, mimicking natural self-pleasure techniques while delivering focused, fluttering stimulation.

Four powerful motors drive dual 10 function vibration, G-spot pulses, and clitoral flutter action for an intensely customizable experience. Encased in luxuriously smooth Elite Silicone™, the contoured body feels soft, comfortable, and effortless to control.

KEY SELLING POINTS

- IntiMotion circular flutter clitoral stimulation
- Pleasure-Pulse G-spot pulsing action
- 4 powerful motors for blended orgasms
- Independent control of vibration, pulse, and flutter
- Premium Elite Silicone exterior

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motors: 4
 Functions: G-spot pulses, vibration, and flutter
 Material: Silicone, ABS Plastic, Metal
 Water Rating: IPX5 (water-resistant)
 Power: Rechargeable lithium-ion battery
 Charging: USB magnetic cable included

IDEAL FOR

- Blended internal and clitoral stimulation
- Advanced rabbit vibrator users
- High-intensity orgasm seekers
- Premium multi-motor assortments

INCLUDES

Pleasure-Pulse IntiMotion Flutter Pro
 USB Magnetic Charging Cable

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with warm water and antibacterial cleaner. Always air-dry before storing. For a smoother experience with this product, use plenty of a water-based lubricant like Moist®.

***TESTER**

AVAILABLE



**FANTASY FOR HER®
 PLEASURE-PULSE
 INTIMOTION FLUTTER PRO™**

SKU	PD4985-12
UPC	603912778335



PRODUCT INFO	
Charge Time	150 mins.
Run Time	50 mins.
Charger Type	Magnetic/USB A
Pole Distance	6 mm
Pole Dia.	3 mm
Modes	10 + 10 + 10

PRODUCT DIMENSIONS	
Total Length	8.1 in. (20.6 cm)
Total Width	1.9 in. (4.7 cm)
Insertable Length	4.4 in. (11.2 cm)
Insertable width	1.5 in. (3.7 cm)
Weight	0.6 lbs. (291 g)

Čeština

Uživatelská příručka a bezpečnostní pokyny pro výrobky obsahující lithium-iontové baterie

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tato uživatelská příručka poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro používání výrobků obsahujících lithium-iontové baterie. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili optimální výkon a bezpečné používání.

Použití

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro poskytuje silnou dvojitou stimulaci díky kombinaci pulzujícího pohybu a vibrací. Zakřivený vnitřní hřídel využívá technologii Pleasure-Pulse, která vytváří rytmické pulzující pohyby určené ke stimulaci bodu G a zvýšení vnitřního potěšení. Externí stimulátor IntiMotion poskytuje cílenou stimulaci s 10 rychlostmi a vibračními režimy, které umožňují přizpůsobit intenzitu a rytmus podle vašich preferencí.

Pokyny k ovládání

Zapnutí/Vypnutí: Podržte prostřední tlačítko po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Horní tlačítko: Ovládá vibrační režimy. Spodní tlačítko: Aktivuje stimulátor IntiMotion.

Cestovní zámek

Pro UZAMKNUTÍ: Stiskněte a podržte dvě horní tlačítka současně po dobu 3 sekund. Pro ODEMKNUTÍ: Opakujte postup nebo připojte zařízení k nabíječce.

Pokyny k čištění

Po každém použití výrobek omyjte teplou vodou a antibakteriálním čisticím prostředkem. Před uložením nechte výrobek zcela uschnout.

Bezpečnostní informace

Lithium-iontové baterie vyžadují správné zacházení. Výrobek nerozebírejte a nevystavujte extrémnímu teplu.

Pokyny k nabíjení

Nabíjejte pomocí přiloženého magnetického USB kabelu. Doba nabíjení: 150 minut. Doba provozu: 50 minut.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Výrobek se nezapne	Vybitá baterie	Nabijte baterii
Výrobek se nenabíjí	Vadná nabíječka	Zkontrolujte nabíječku
Slabé vibrace	Nízká baterie	Dobijte zařízení
Neobvyklý zápach nebo otok	Poškozená baterie	Okamžitě přestaňte používat

Kontaktní informace

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Web: www.pipedreamproducts.com

Adresa: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Dansk

Brugervejledning og sikkerhedsvejledning for produkter med lithium-ion batterier Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduktion

Tak fordi du har købt vores produkt. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og retningslinjer for brug af produkter med lithium-ion batterier. Læs venligst vejledningen omhyggeligt før brug for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Brug

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro giver kraftig dobbelt stimulering ved hjælp af en kombination af pulserende bevægelse og vibration. Den buede indvendige skaft anvender Pleasure-Pulse teknologi, som skaber rytmiske pulserende bevægelser designet til at stimulere G-punktet og øge den indre nydelse. Den eksterne IntiMotion stimulator giver målrettet stimulering med 10 vibrationshastigheder og mønstre, så intensitet og rytme kan tilpasses efter præference.

Betjeningsvejledning

Tænd/Sluk: Hold den midterste knap nede i 1,5 sekunder for at tænde eller slukke enheden.
Øverste knap: Styrer vibrationsmønstre. Nederste knap: Aktiverer IntiMotion stimulering.

Rejselås

For at LÅSE: Tryk og hold de to øverste knapper nede samtidigt i 3 sekunder. For at LÅSE OP: Genta processen eller tilslut opladeren.

Rengøringsvejledning

Rengør produktet med varmt vand og antibakterielt rengøringsmiddel efter hver brug. Lad produktet tørre helt før opbevaring.

Sikkerhedsoplysninger

Lithium-ion batterier kræver korrekt håndtering. Adskil ikke produktet og udsæt det ikke for ekstrem varme.

Opladningsvejledning

Oplad med det medfølgende magnetiske USB-kabel. Opladningstid: 150 minutter. Driftstid: 50 minutter.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet tænder ikke	Batteriet er afladet	Oplad batteriet
Produktet oplader ikke	Defekt oplader	Kontroller opladeren
Svage vibrationer	Lavt batteriniveau	Genoplad enheden
Usædvanlig lugt eller hævelse	Batteriskade	Stop brug straks

Kontaktoplysninger

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Web: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Deutsch

Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise fuer Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Dieses Benutzerhandbuch enthaelt wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien fuer die Verwendung von Produkten mit Lithium-Ionen-Batterien. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaeltig vor der Verwendung, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewaehrleisten.

Verwendung

Der Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro bietet intensive doppelte Stimulation durch eine Kombination aus pulsierender Bewegung und Vibration. Der gebogene innere Schaft nutzt die Pleasure-Pulse-Technologie, die rhythmische pulsierende Bewegungen erzeugt, um den G-Punkt zu stimulieren und das innere Vergnuegen zu steigern. Der externe IntiMotion-Stimulator liefert gezielte Stimulation mit 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und Mustern, sodass Intensitaet und Rhythmus nach persoenlichen Vorlieben angepasst werden koennen.

Bedienungsanleitung

Ein/Aus: Halten Sie die mittlere Taste 1,5 Sekunden gedruickt, um das Geraet ein- oder auszuschalten. Obere Taste: Steuert die Vibrationsmodi. Untere Taste: Aktiviert den IntiMotion-Stimulator.

Reisesperre

Zum Sperren: Halten Sie die beiden oberen Tasten gleichzeitig 3 Sekunden gedruickt. Zum Entsperren: Wiederholen Sie den Vorgang oder schliessen Sie das Ladegeraet an.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger. Lassen Sie das Produkt vor der Aufbewahrung vollstaendig trocknen.

Sicherheitsinformationen

Lithium-Ionen-Batterien erfordern eine sachgemaesse Handhabung. Zerlegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

Ladehinweise

Laden Sie das Geraet mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Kabel. Ladezeit: 150 Minuten. Betriebszeit: 50 Minuten.

Fehlerbehebung

Problem	Moegliche Ursache	Loesung
Geraet schaltet sich nicht ein	Batterie leer	Batterie aufladen
Geraet laedt nicht	Defektes Ladegeraet	Ladegeraet pruefen
Schwache Vibration	Niedriger Batteriestand	Geraet aufladen
Ungewoehnlicher Geruch oder Aufblaehen	Batterieschaden	Nutzung sofort beenden

Kontaktinformationen

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
 Website: www.pipedreamproducts.com
 Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήσης και οδηγός ασφάλειας για προϊόντα με μπαταρίες ιόντων λιθίου Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και οδηγίες χρήσης για προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και την ασφαλή λειτουργία.

Χρήση

Το Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro προσφέρει ισχυρή διπλή διέγερση μέσω συνδυασμού παλμικής κίνησης και δόνησης. Ο καμπύλος εσωτερικός άξονας χρησιμοποιεί την τεχνολογία Pleasure-Pulse, δημιουργώντας ρυθμικές παλμικές κινήσεις για τη διέγερση του σημείου G και την ενίσχυση της εσωτερικής απόλαυσης. Ο εξωτερικός διεγέρτης IntiMotion παρέχει στοχευμένη διέγερση με 10 ταχύτητες και μοτίβα δόνησης, επιτρέποντας την προσαρμογή της έντασης και του ρυθμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Οδηγίες λειτουργίας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί για 1,5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. Πάνω κουμπί: Ελέγχει τα μοτίβα δόνησης. Κάτω κουμπί: Ενεργοποιεί τον διεγέρτη IntiMotion.

Κλείδωμα ταξιδιού

Για ΚΛΕΙΔΩΜΑ: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα δύο επάνω κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Για ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ: Επαναλάβετε τη διαδικασία ή συνδέστε τον φορτιστή.

Οδηγίες καθαρισμού

Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και αντιβακτηριακό καθαριστικό. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν από την αποθήκευση.

Πληροφορίες ασφάλειας

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου απαιτούν σωστό χειρισμό. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.

Οδηγίες φόρτισης

Φορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο USB. Χρόνος φόρτισης: 150 λεπτά. Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Άδεια μπαταρία	Φορτίστε την μπαταρία
Η συσκευή δεν φορτίζει	Ελαττωματικός φορτιστής	Ελέγξτε τον φορτιστή
Αδύναμη δόνηση	Χαμηλή μπαταρία	Επαναφορτίστε τη συσκευή
Ασυνήθιστη οσμή ή διόγκωση	Βλάβη μπαταρίας	Διακόψτε αμέσως τη χρήση

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Web: www.pipedreamproducts.com

Διεύθυνση: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduction

Thank you for purchasing our product. This user manual provides essential safety information and usage guidelines for products containing lithium-ion batteries. Please read carefully before using the product to ensure optimal performance and safety.

Usage

The Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro delivers powerful dual stimulation through a combination of internal pulsing motion and external vibration. The curved internal shaft features Pleasure-Pulse technology that produces rhythmic pulsing sensations designed to stimulate the G-spot and enhance internal pleasure. The external IntiMotion clitoral stimulator provides targeted stimulation with 10 vibration speeds and patterns, allowing users to adjust intensity and rhythm according to preference.

Operating Instructions

Power On/Off: Press and hold the middle button for 1.5 seconds to turn the device on or off. Top Button: Controls vibration modes. Bottom Button: Activates the IntiMotion stimulator.

Travel Lock

To LOCK: Press and hold the two top buttons simultaneously for 3 seconds. To UNLOCK: Repeat the process or connect the charger.

Care Instructions

Clean the product with warm water and antibacterial cleaner after each use. Allow the product to dry completely before storage.

Safety Information

Lithium-ion batteries require proper handling. Do not disassemble the product or expose it to extreme heat.

Charging Instructions

Recharge using the included magnetic USB charging cable. Charge Time: 150 minutes. Run Time: 50 minutes.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge battery
Product not charging	Faulty charger	Check charger
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Stop use immediately

Contact Information

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Español

Manual del usuario y guía de seguridad para productos con baterías de iones de litio Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introducción

Gracias por comprar nuestro producto. Este manual proporciona información esencial de seguridad y pautas de uso para productos que contienen baterías de iones de litio. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto para garantizar un rendimiento óptimo y un uso seguro.

Uso

El Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro ofrece una potente doble estimulación mediante una combinación de movimiento pulsante interno y vibración externa. El eje interno curvado utiliza la tecnología Pleasure-Pulse, que produce movimientos rítmicos diseñados para estimular el punto G y aumentar el placer interno. El estimulador externo IntiMotion proporciona estimulación dirigida con 10 velocidades y patrones de vibración, permitiendo ajustar la intensidad y el ritmo según las preferencias.

Instrucciones de funcionamiento

Encendido/Apagado: Mantenga presionado el botón central durante 1,5 segundos para encender o apagar el dispositivo. Botón superior: Controla los modos de vibración. Botón inferior: Activa el estimulador IntiMotion.

Bloqueo de viaje

Para BLOQUEAR: Mantenga presionados los dos botones superiores simultáneamente durante 3 segundos. Para DESBLOQUEAR: Repita el proceso o conecte el cargador.

Instrucciones de limpieza

Limpie el producto con agua tibia y un limpiador antibacteriano después de cada uso. Deje que el producto se seque completamente antes de guardarlo.

Información de seguridad

Las baterías de iones de litio requieren un manejo adecuado. No desmonte el producto ni lo exponga a calor extremo.

Instrucciones de carga

Recargue utilizando el cable USB magnético incluido. Tiempo de carga: 150 minutos. Tiempo de uso: 50 minutos.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El producto no enciende	Batería descargada	Cargar la batería
El producto no carga	Cargador defectuoso	Verificar el cargador
Vibración débil	Batería baja	Recargar el dispositivo
Olor o hinchazón inusual	Batería dañada	Dejar de usar inmediatamente

Información de contacto

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Dirección: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Français

Manuel d'utilisation et guide de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel fournit des informations de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour les produits contenant des batteries lithium-ion. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit afin de garantir des performances optimales et une utilisation sûre.

Utilisation

Le Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro offre une double stimulation puissante grâce à la combinaison d'un mouvement pulsé interne et de vibrations externes. L'arbre interne incurvé utilise la technologie Pleasure-Pulse, produisant des mouvements pulsés rythmiques conçus pour stimuler le point G et intensifier le plaisir interne. Le stimulateur externe IntiMotion fournit une stimulation ciblée avec 10 vitesses et modes de vibration, permettant d'ajuster l'intensité et le rythme selon vos préférences.

Instructions d'utilisation

Marche/Arrêt : Maintenez le bouton central enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil. Bouton supérieur : Contrôle les modes de vibration. Bouton inférieur : Active le stimulateur IntiMotion.

Verrouillage de voyage

Pour VERROUILLER : Maintenez les deux boutons supérieurs enfoncés simultanément pendant 3 secondes. Pour DÉVERROUILLER : Répétez l'opération ou connectez le chargeur.

Instructions de nettoyage

Nettoyez le produit avec de l'eau tiède et un nettoyant antibactérien après chaque utilisation. Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.

Informations de sécurité

Les batteries lithium-ion nécessitent une manipulation appropriée. Ne démontez pas le produit et ne l'exposez pas à une chaleur excessive.

Instructions de charge

Rechargez l'appareil à l'aide du câble USB magnétique fourni. Temps de charge : 150 minutes. Autonomie : 50 minutes.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	Batterie déchargée	Recharger la batterie
Le produit ne charge pas	Chargeur défectueux	Vérifier le chargeur
Vibration faible	Batterie faible	Recharger l'appareil
Odeur ou gonflement inhabituel	Batterie endommagée	Cesser l'utilisation immédiatement

Informations de contact

Email : CustomerService@pipedreamproducts.com

Site web : www.pipedreamproducts.com

Adresse : Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Magyar

Felhasználói kézikönyv és biztonsági útmutató lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékekhez

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat és használati útmutatásokat tartalmaz lítium-ion akkumulátorral rendelkező termékekhez. A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót az optimális teljesítmény és a biztonság érdekében.

Használat

A Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro erőteljes kettős stimulációt biztosít pulzáló mozgás és külső vibráció kombinációjával. A hajlított belső szár a Pleasure-Pulse technológiát használja, amely ritmikus pulzáló mozgásokat hoz létre a G-pont stimulálására és a belső élvezet fokozására. A külső IntiMotion stimulátor célzott stimulációt nyújt 10 rezgési sebességgel és mintával, lehetővé téve az intenzitás és a ritmus személyre szabását.

Használati útmutató

Be/Ki: Tartsa lenyomva a középső gombot 1,5 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Felső gomb: A rezgési módokat vezérli. Alsó gomb: Aktiválja az IntiMotion stimulátort.

Utazási zár

A ZÁROLÁSHOZ: Tartsa lenyomva egyszerre a két felső gombot 3 másodpercig. A FELOLDÁSHOZ: Ismétlje meg a műveletet vagy csatlakoztassa a töltőt.

Tisztítási útmutató

Minden használat után tisztítsa meg a terméket meleg vízzel és antibakteriális tisztítószerrel. Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.

Biztonsági információk

A lítium-ion akkumulátorok megfelelő kezelést igényelnek. Ne szerelje szét a terméket és ne tegye ki extrém hőnek.

Töltési útmutató

Töltse a készüléket a mellékelt mágneses USB-kábellel. Töltési idő: 150 perc. Üzemidő: 50 perc.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
A készülék nem tölt	Hibás töltő	Ellenőrizze a töltőt
Gyenge vibráció	Alacsony töltöttség	Töltse fel a készüléket
Szokatlan szag vagy duzzadás	Akkumulátor sérülése	Azonnal hagyja abba a használatot

Kapcsolati információk

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Web: www.pipedreamproducts.com

Cím: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Italiano

Manuale utente e guida alla sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce importanti informazioni di sicurezza e linee guida per l'uso di prodotti contenenti batterie agli ioni di litio. Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire prestazioni ottimali e un utilizzo sicuro.

Uso

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro offre una potente doppia stimolazione grazie alla combinazione di movimento pulsante interno e vibrazione esterna. L'albero interno curvo utilizza la tecnologia Pleasure-Pulse, producendo movimenti pulsanti ritmici progettati per stimolare il punto G e aumentare il piacere interno. Lo stimolatore esterno IntiMotion fornisce stimolazione mirata con 10 velocità e modelli di vibrazione, permettendo di regolare intensità e ritmo in base alle preferenze personali.

Istruzioni di funzionamento

Accensione/Spegnimento: Tenere premuto il pulsante centrale per 1,5 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Pulsante superiore: Controlla le modalità di vibrazione. Pulsante inferiore: Attiva lo stimolatore IntiMotion.

Blocco da viaggio

Per BLOCCARE: Tenere premuti i due pulsanti superiori contemporaneamente per 3 secondi. Per SBLOCCARE: Ripetere l'operazione o collegare il caricatore.

Istruzioni di pulizia

Pulire il prodotto con acqua tiepida e un detergente antibatterico dopo ogni utilizzo. Lasciare asciugare completamente prima di riporlo.

Informazioni di sicurezza

Le batterie agli ioni di litio richiedono una gestione corretta. Non smontare il prodotto né esporlo a calore estremo.

Istruzioni di ricarica

Ricaricare utilizzando il cavo USB magnetico incluso. Tempo di ricarica: 150 minuti. Tempo di utilizzo: 50 minuti.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si accende	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
Il prodotto non si carica	Caricatore difettoso	Controllare il caricatore
Vibrazione debole	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo
Odore o gonfiore insolito	Batteria danneggiata	Interrompere immediatamente l'uso

Informazioni di contatto

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Sito web: www.pipedreamproducts.com

Indirizzo: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Nederlands

Gebruikershandleiding en veiligheidsrichtlijnen voor producten met lithium-ion batterijen

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introductie

Bedankt voor de aankoop van ons product. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en richtlijnen voor het gebruik van producten met lithium-ion batterijen. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.

Gebruik

De Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro levert krachtige dubbele stimulatie door een combinatie van pulserende beweging en externe vibratie. De gebogen interne schacht maakt gebruik van Pleasure-Pulse-technologie, die ritmische pulsen produceert om de G-spot te stimuleren en intern plezier te vergroten. De externe IntiMotion-stimulator biedt gerichte stimulatie met 10 vibratiesnelheden en patronen, zodat intensiteit en ritme kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren.

Bedieningsinstructies

Aan/Uit: Houd de middelste knop 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Bovenste knop: Bedient vibratiemodi. Onderste knop: Activeert de IntiMotion-stimulator.

Reisvergrendeling

Om te VERGRENDELEN: Houd de twee bovenste knoppen gelijktijdig 3 seconden ingedrukt. Om te ONTGRENDELEN: Herhaal de handeling of sluit de oplader aan.

Reinigingsinstructies

Reinig het product na elk gebruik met warm water en een antibacteriële reiniger. Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Veiligheidsinformatie

Lithium-ion batterijen vereisen correct gebruik. Demonteer het product niet en stel het niet bloot aan extreme hitte.

Oplaadinstructies

Laad het apparaat op met de meegeleverde magnetische USB-kabel. Oplaadtijd: 150 minuten. Gebruikstijd: 50 minuten.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Product gaat niet aan	Batterij leeg	Batterij opladen
Product laadt niet op	Defecte oplader	Controleer oplader
Zwakke vibratie	Lage batterij	Apparaat opladen
Ongewone geur of zwelling	Batterij schade	Gebruik onmiddellijk stoppen

Contactinformatie

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
 Website: www.pipedreamproducts.com
 Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Norsk

Brukerhåndbok og sikkerhetsveiledning for produkter med litium-ion-batterier Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduksjon

Takk for at du kjøpte produktet vårt. Denne håndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og retningslinjer for bruk av produkter med litium-ion-batterier. Les instruksjonene nøye før bruk for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Bruk

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro gir kraftig dobbel stimulering gjennom en kombinasjon av pulserende bevegelse og ekstern vibrasjon. Den buede indre akselen bruker Pleasure-Pulse-teknologi som skaper rytmiske pulser designet for å stimulere G-punktet og øke indre nytelse. Den eksterne IntiMotion-stimatoren gir målrettet stimulering med 10 vibrasjonshastigheter og mønstre slik at intensitet og rytme kan tilpasses personlige preferanser.

Bruksanvisning

På/Av: Hold den midterste knappen inne i 1,5 sekunder for å slå enheten på eller av. Øverste knapp: Kontrollerer vibrasjonsmoduser. Nederste knapp: Aktiverer IntiMotion-stimatoren.

Reiselås

For å LÅSE: Hold de to øverste knappene inne samtidig i 3 sekunder. For å LÅSE OPP: Gjenta prosessen eller koble til laderen.

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjør produktet med varmt vann og antibakterielt rengjøringsmiddel etter hver bruk. La produktet tørke helt før oppbevaring.

Sikkerhetsinformasjon

Litium-ion-batterier krever riktig håndtering. Ikke demonter produktet og ikke utsett det for ekstrem varme.

Ladeinstruksjoner

Lad opp enheten med den medfølgende magnetiske USB-kabelen. Ladetid: 150 minutter. Driftstid: 50 minutter.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet slår seg ikke på	Batteriet er tomt	Lad batteriet
Produktet lader ikke	Defekt lader	Kontroller laderen
Svak vibrasjon	Lavt batterinivå	Lad enheten
Uvanlig lukt eller hevelse	Batteriskade	Stopp bruk umiddelbart

Kontaktinformasjon

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Nettsted: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Polski

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa dla produktów z bateriami litowo-jonowymi

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania produktów wyposażonych w baterie litowo-jonowe. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczne użytkowanie.

Użytkowanie

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro zapewnia silną podwójną stymulację dzięki połączeniu pulsującego ruchu wewnętrznego i zewnętrznych wibracji. Zakrzywiony wewnętrzny trzon wykorzystuje technologię Pleasure-Pulse, tworząc rytmiczne impulsy zaprojektowane w celu stymulacji punktu G i zwiększenia wewnętrznej przyjemności. Zewnętrzny stymulator IntiMotion zapewnia ukierunkowaną stymulację z 10 prędkościami i wzorami wibracji, umożliwiając dostosowanie intensywności i rytmu do własnych preferencji.

Instrukcja obsługi

Włączanie/Wyłączanie: Przytrzymaj środkowy przycisk przez 1,5 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Górny przycisk: Steruje trybami wibracji. Dolny przycisk: Aktywuje stymulator IntiMotion.

Blokada podróżna

Aby ZABLOKOWAĆ: Przytrzymaj jednocześnie dwa górne przyciski przez 3 sekundy. Aby ODBLOKOWAĆ: Powtórz czynność lub podłącz ładowarkę.

Instrukcje czyszczenia

Czyść produkt ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym po każdym użyciu. Przed przechowywaniem pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Baterie litowo-jonowe wymagają właściwego użytkowania. Nie demontuj produktu i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnego ciepła.

Instrukcje ładowania

Ładuj urządzenie za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Czas ładowania: 150 minut. Czas pracy: 50 minut.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
Urządzenie się nie ładuje	Uszkodzona ładowarka	Sprawdź ładowarkę
Słabe wibracje	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie
Nietypowy zapach lub puchnięcie	Uszkodzona bateria	Natychmiast przerwij użytkowanie

Informacje kontaktowe

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Strona internetowa: www.pipedreamproducts.com

Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Română

Manual de utilizare și ghid de siguranță pentru produse cu baterii litiu-ion Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual oferă informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare pentru produsele care conțin baterii litiu-ion. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare pentru a asigura performanțe optime și o utilizare sigură.

Utilizare

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro oferă o stimulare dublă puternică prin combinarea mișcării pulsatorii interne cu vibrația externă. Axa internă curbată utilizează tehnologia Pleasure-Pulse pentru a crea impulsuri ritmice concepute să stimuleze punctul G și să intensifice plăcerea internă. Stimulatorul extern IntiMotion oferă stimulare direcționată cu 10 viteze și modele de vibrație, permițând ajustarea intensității și ritmului.

Instrucțiuni de operare

Pornire/Oprire: Țineți apăsat butonul central timp de 1,5 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. Butonul superior: controlează modurile de vibrație. Butonul inferior: activează stimulatorul IntiMotion.

Blocare pentru călătorie

Pentru BLOCARE: Țineți apăsat simultan cele două butoane superioare timp de 3 secunde. Pentru DEBLOCARE: Repetați procedura sau conectați încărcătorul.

Instrucțiuni de curățare

Curățați produsul cu apă caldă și un agent antibacterian după fiecare utilizare. Lăsați produsul să se usuce complet înainte de depozitare.

Informații de siguranță

Bateriile litiu-ion necesită manipulare corectă. Nu dezasamblați produsul și nu îl expuneți la temperaturi extreme.

Instrucțiuni de încărcare

Încărcați dispozitivul folosind cablul USB magnetic inclus. Timp de încărcare: 150 minute. Timp de funcționare: 50 minute.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Baterie descărcată	Încărcați bateria
Produsul nu se încarcă	Încărcător defect	Verificați încărcătorul
Vibrație slabă	Nivel scăzut baterie	Reîncărcați dispozitivul
Miros sau umflare neobișnuită	Baterie deteriorată	Opriti utilizarea imediat

Informații de contact

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Adresă: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Русский

Руководство пользователя и руководство по безопасности для изделий с литий-ионными батареями

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Введение

Спасибо за покупку нашего продукта. Данное руководство содержит важную информацию по безопасности и рекомендации по использованию изделий, содержащих литий-ионные батареи. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед использованием, чтобы обеспечить оптимальную работу и безопасность.

Использование

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro обеспечивает мощную двойную стимуляцию благодаря сочетанию пульсирующего движения и внешней вибрации. Изогнутый внутренний стержень использует технологию Pleasure-Pulse, создающую ритмичные пульсирующие движения для стимуляции точки G и усиления внутреннего удовольствия. Внешний стимулятор IntiMotion обеспечивает направленную стимуляцию с 10 скоростями и режимами вибрации, позволяя регулировать интенсивность и ритм.

Инструкции по эксплуатации

Вкл./Выкл.: Нажмите и удерживайте среднюю кнопку 1,5 секунды, чтобы включить или выключить устройство. Верхняя кнопка: управляет режимами вибрации. Нижняя кнопка: активирует стимулятор IntiMotion.

Дорожная блокировка

Чтобы ЗАБЛОКИРОВАТЬ: удерживайте две верхние кнопки одновременно в течение 3 секунд. Чтобы РАЗБЛОКИРОВАТЬ: повторите действие или подключите зарядное устройство.

Инструкции по очистке

Очищайте изделие теплой водой и антибактериальным средством после каждого использования. Перед хранением дайте изделию полностью высохнуть.

Информация по безопасности

Литий-ионные батареи требуют правильного обращения. Не разбирайте устройство и не подвергайте его воздействию экстремально высоких температур.

Инструкции по зарядке

Заряжайте устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-кабеля. Время зарядки: 150 минут. Время работы: 50 минут.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Батарея разряжена	Зарядите батарею
Устройство не заряжается	Неисправное зарядное устройство	Проверьте зарядное устройство
Слабая вибрация	Низкий заряд батареи	Перезарядите устройство
Необычный запах или вздутие	Повреждение батареи	Немедленно прекратите использование

Контактная информация

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Suomi

Käyttöopas ja turvallisuusohjeet tuotteille, joissa on litiumioniakku

Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Johdanto

Kiitos, että ostit tuotteemme. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteille, joissa on litiumioniakku. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Käyttö

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro tarjoaa voimakasta kaksinkertaista stimulaatiota yhdistämällä pulsoivan liikkeen ja ulkoisen värinän. Kaareva sisäinen varsi käyttää Pleasure-Pulse-teknologiaa, joka tuottaa rytmisiä pulsseja G-pisteen stimuloimiseksi ja sisäisen nautinnon lisäämiseksi. Ulkoinen IntiMotion-stimulaattori tarjoaa kohdennettua stimulaatiota 10 värinän nopeudella ja kuviolla, jolloin voimakkuutta ja rytmiä voidaan säätää mieltymysten mukaan.

Käyttöohjeet

Virta päälle/pois: Pidä keskimmäistä painiketta painettuna 1,5 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle tai pois. Ylempi painike: Ohjaa värinätiloja. Alempi painike: Aktivoi IntiMotion-stimulaattorin.

Matkalukitus

LUKITUS: Pidä kahta ylintä painiketta painettuna samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. AVAUS: Toista sama toiminto tai liitä laturi.

Puhdistusohjeet

Puhdista tuote lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella jokaisen käytön jälkeen. Anna tuotteen kuivua kokonaan ennen säilytystä.

Turvallisuustiedot

Litiumioniakut vaativat asianmukaista käsittelyä. Älä pura tuotetta tai altista sitä äärimmäiselle kuumuudelle.

Latausohjeet

Lataa laite mukana toimitetulla magneettisella USB-latauskaapelilla. Latausaika: 150 minuuttia. Käyttöaika: 50 minuuttia.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	Akku tyhjä	Lataa akku
Laite ei lataudu	Viallinen laturi	Tarkista laturi
Heikko värinä	Akun varaus alhainen	Lataa laite
Epätavallinen haju tai turpoaminen	Akkurikko	Lopeta käyttö heti

Yhteystiedot

Sähköposti: CustomerService@pipedreamproducts.com

Verkkosivusto: www.pipedreamproducts.com

Osoite: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Svenska

Användarmanual och säkerhetsguide för produkter med litiumjonbatterier Fantasy For Her - Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro

Introduktion

Tack för att du har köpt vår produkt. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation och riktlinjer för användning av produkter med litiumjonbatterier. Läs instruktionerna noggrant innan användning för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Användning

Fantasy For Her Pleasure-Pulse + IntiMotion Flutter Pro ger kraftfull dubbel stimulering genom en kombination av pulserande rörelse och extern vibration. Den böjda interna axeln använder Pleasure-Pulse-teknologi som skapar rytmiska pulser för att stimulera G-punkten och öka det interna nöjet. Den externa IntiMotion-stimulatorn ger riktad stimulering med 10 vibrationshastigheter och mönster så att intensitet och rytm kan justeras efter personliga preferenser.

Driftinstruktioner

På/Av: Håll den mittersta knappen nedtryckt i 1,5 sekunder för att slå på eller av enheten. Övre knapp: Styr vibrationslägen. Nedre knapp: Aktiverar IntiMotion-stimulatorn.

Reselås

För att LÅSA: Håll de två övre knapparna nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. För att LÅSA UPP: Upprepa processen eller anslut laddaren.

Rengöringsinstruktioner

Rengör produkten med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel efter varje användning. Låt produkten torka helt innan förvaring.

Säkerhetsinformation

Litiumjonbatterier kräver korrekt hantering. Demontera inte produkten och utsätt den inte för extrem värme.

Laddningsinstruktioner

Ladda enheten med den medföljande magnetiska USB-kabeln. Laddningstid: 150 minuter. Drifttid: 50 minuter.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten startar inte	Batteriet urladdat	Ladda batteriet
Produkten laddar inte	Defekt laddare	Kontrollera laddaren
Svag vibration	Låg batterinivå	Ladda enheten
Ovanlig lukt eller svullnad	Batteriskada	Sluta använda omedelbart

Kontaktinformation

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webbplats: www.pipedreamproducts.com

Adress: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany