



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



FANTASY FOR HER INTIMOTION G PRO

Li-ion



www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4986-12
UPC	603912778342




Unique G-Motion Control. Deep Blended Pleasure.
 Designed to deliver come-hither G-spot motion paired with strong internal vibration and focused external clitoral stimulation for deep, rhythmic, fully customizable pleasure.


4
 powerful
 motors!



DUAL VIBRATION INSIDE & OUT



G-MOTION COME-HITHER



MAGNETIC USB CHARGING



INTIMOTION ACTION

**FANTASY FOR HER®
 IntiMotion G Pro™**

Mind-Blowing Blended Orgasms!

The IntiMotion G Pro™ is a powerful dual-action vibrator engineered to deliver precise, rhythmic stimulation for intense blended pleasure. Advanced G-Motion technology creates a come-hither internal motion that massages the G-spot while synchronized vibration enhances sensation exactly where it matters most.

Four powerful motors drive internal G-spot stimulation and external clitoral vibration, delivering deep, rumbly feedback and fully customizable control. Encased in luxuriously smooth Elite Silicone™, the contoured body feels soft, silky, and comfortable for effortless enjoyment.

KEY SELLING POINTS

- G-Motion come-hither G-spot stimulation
- IntiMotion circular clitoral action
- Dual vibration with 4 powerful motors
- Independent control of internal and external motors
- Premium Elite Silicone exterior

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motors: 4
 Functions: G-spot motion & vibration, clitoral vibration
 Material: Silicone, ABS Plastic, Metal
 Water Rating: IPX5 (water-resistant)
 Power: Rechargeable lithium-ion battery
 Charging: USB magnetic cable included

IDEAL FOR

- G-spot focused stimulation
- Blended internal & clitoral orgasms
- Experienced vibrator users
- Premium multi-motor assortments

INCLUDES

IntiMotion G Pro™
 USB Magnetic Charging Cable

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with warm water and antibacterial cleaner. Always air-dry before storing. For a smoother experience with this product, use plenty of a water-based lubricant like Moist®.

***TESTER
 AVAILABLE**



**FANTASY FOR HER®
 INTIMOTION G PRO™**

SKU	PD4986-12
UPC	603912778342



PRODUCT INFO	
Charge Time	150 mins.
Run Time	60 mins.
Charger Type	Magnetic/USB A
Pole Distance	6 mm
Pole Dia.	3 mm
Modes	10 + 10 + 10

PRODUCT DIMENSIONS	
Total Length:	8.3 in. (21.2 cm)
Total Width:	1.9 in. (4.7 cm)
Insertable Length:	4.4 in. (11.2 cm)
Insertable Diameter:	1.3 in. (3.3 cm)
IntiMotion® Module	2.1 in. × 1.1 in.
Dimensions:	(5.4 cm × 2.9 cm)
Weight:	0.7 lb. (307 g)

Čeština

Uživatelský manuál a bezpečnostní pokyny pro produkty s lithium-iontovými bateriemi

Fantasy For Her – IntiMotion G Pro

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro produkty s lithium-iontovými bateriemi. Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Použití

Fantasy For Her IntiMotion G Pro je výkonný vibrátor s dvojitou akcí navržený pro intenzivní kombinovanou stimulaci. Díky technologii G-Motion a IntiMotion kombinuje vnitřní pohyb s externí stimulací. Vnitřní rameno provádí rytmický „come-hither“ pohyb pro stimulaci bodu G, zatímco externí stimulátor poskytuje cílenou stimulaci klitorisu. Poháněn 4 motory vytváří kombinace rotačního pohybu, „come-hither“ pohybu a dvojitě vibrace hluboce uspokojující a přizpůsobitelný zážitek. S 10 rychlostmi a režimy si můžete nastavit intenzitu i rytmus podle svých preferencí.

Ovládání

Horní tlačítko: Stiskněte na 2 sekundy pro pohotovostní režim. Krátkým stiskem měníte režim. Podržením vypnete zařízení.

Střední tlačítko: Ovládá G-Motion pohyb a vibrace (10 režimů).

Dolní tlačítko: Aktivuje IntiMotion stimulátor (rotace a vibrace).

Cestovní zámek

Podržte současně dvě horní tlačítka po dobu 5 sekund pro uzamčení. Opakujte pro odemknutí nebo připojte nabíječku.

Čištění

Po každém použití očistěte výrobek teplou vodou a antibakteriálním čisticím prostředkem. Před uložením nechte zcela uschnout.

Bezpečnostní informace

Lithium-iontové baterie vyžadují správné zacházení. Neotevírejte zařízení ani jej nevystavujte extrémním teplotám.

Nabíjení

Používejte přiložený magnetický USB kabel. Doba nabíjení: 150 minut. Doba použití: 60 minut.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nezapíná se	Vybitá baterie	Nabijte zařízení
Nenabíjí se	Špatné připojení	Zkontrolujte kabel
Slabé vibrace	Nízká baterie	Nabijte zařízení
Zápach / nafouknutí	Poškozená baterie	Okamžitě přestaňte používat

Kontaktní informace

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Dansk

Brugervejledning og sikkerhedsguide for produkter med lithium-ion-batterier Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduktion

Tak fordi du har købt vores produkt. Denne vejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og instruktioner for produkter med lithium-ion-batterier. Læs venligst vejledningen grundigt før brug for at sikre korrekt og sikker anvendelse.

Brug

Fantasy For Her IntiMotion G Pro er en kraftfuld dual-action vibrator designet til at levere intens kombineret stimulation. Med avanceret G-Motion teknologi og IntiMotion stimulation kombinerer enheden intern bevægelse med ekstern stimulation. Den interne arm udfører en rytmisk come-hither bevægelse for at stimulere G-punktet, mens den eksterne stimulator giver målrettet klitorisstimulation. Drevet af 4 motorer skaber kombinationen af roterende bevægelse, come-hither bevægelse og dual vibration en dybt tilfredsstillende og tilpasningsbar oplevelse. Med 10 hastigheder og mønstre kan du justere intensitet og rytme efter dine præferencer.

Betjeningsvejledning

Øverste knap: Tryk i 2 sekunder for standby. Tryk for at skifte tilstand. Hold for at slukke. Midterste knap: Styrer G-Motion bevægelse og vibration (10 tilstande). Nederste knap: Aktiverer IntiMotion stimulatoren (rotation og vibration).

Rejselås

Hold de to øverste knapper nede samtidig i 5 sekunder for at låse. Gentag for at låse op eller tilslut opladeren.

Rengøring

Rengør produktet med varmt vand og antibakterielt rengøringsmiddel efter hver brug. Lad det tørre helt før opbevaring.

Sikkerhedsinformation

Lithium-ion-batterier kræver korrekt håndtering. Undlad at adskille produktet eller udsætte det for ekstreme temperaturer.

Opladning

Brug det medfølgende magnetiske USB-kabel. Opladningstid: 150 minutter. Brugstid: 60 minutter.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Tænder ikke	Batteri tomt	Oplad enhed
Oplader ikke	Dårlig forbindelse	Tjek kabel
Svag vibration	Lavt batteri	Oplad
Lugt/hævelse	Batteriskade	Stop brug

Kontaktinformation

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Deutsch

Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise fuer Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Einleitung

Vielen Dank fuer den Kauf unseres Produkts. Dieses Handbuch enthaelt wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen fuer Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien. Bitte lesen Sie es vor der Verwendung sorgfaeltig durch.

Verwendung

Der Fantasy For Her IntiMotion G Pro ist ein leistungsstarker Dual-Action-Vibrator fuer intensive kombinierte Stimulation. Mit G-Motion-Technologie und IntiMotion-Stimulation kombiniert er interne Bewegung mit externer Stimulation. Der innere Arm fuehrt eine rhythmische Come-Hither-Bewegung aus, waehrend der externe Stimulator gezielte klitorale Stimulation bietet. Angetrieben von 4 Motoren erzeugt die Kombination aus rotierender Bewegung, Come-Hither-Bewegung und Dual-Vibration ein anpassbares Erlebnis mit 10 Geschwindigkeiten und Mustern.

Bedienung

Oberer Knopf: 2 Sekunden druecken fuer Standby, druecken zum Wechseln, halten zum Ausschalten. Mittlerer Knopf: Steuert G-Motion und Vibration (10 Modi). Unterer Knopf: Aktiviert IntiMotion (Rotation und Vibration).

Reisesperre

Beide oberen Tasten 5 Sekunden gedruickt halten, um zu sperren. Wiederholen zum Entsperren.

Reinigung

Nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger reinigen. Vollstaendig trocknen lassen.

Sicherheit

Lithium-Ionen-Batterien erfordern sorgfaeltigen Umgang. Nicht zerlegen oder extremer Hitze aussetzen.

Aufladen

Magnetisches USB-Kabel verwenden. Ladezeit: 150 Minuten. Laufzeit: 60 Minuten.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Loesung
Kein Strom	Akku leer	Aufladen
Laedt nicht	Verbindung schlecht	Kabel pruefen
Schwache Vibration	Niedriger Akku	Aufladen
Geruch/Schwellung	Akkuschaden	Sofort stoppen

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, Bremen, Germany

Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός ασφάλειας για προϊόντα με μπαταρίες ιόντων λιθίου Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση.

Χρήση

Το Fantasy For Her IntiMotion G Pro είναι ένας ισχυρός δονητής διπλής δράσης. Συνδυάζει εσωτερική κίνηση και εξωτερική διέγερση με τεχνολογία G-Motion και IntiMotion. Ο εσωτερικός βραχίονας εκτελεί ρυθμική κίνηση για διέγερση του σημείου G, ενώ ο εξωτερικός διεγέρτης προσφέρει στοχευμένη κλειτορική διέγερση. Με 4 μοτέρ, η συνδυασμένη κίνηση και δόνηση δημιουργούν προσαρμόσιμη εμπειρία με 10 ταχύτητες και μοτίβα.

Οδηγίες λειτουργίας

Επάνω κουμπί: 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Μεσαίο κουμπί: ελέγχει τη δόνηση και την κίνηση. Κάτω κουμπί: ενεργοποιεί τη λειτουργία IntiMotion.

Κλείδωμα ταξιδιού

Κρατήστε πατημένα τα δύο επάνω κουμπιά για 5 δευτερόλεπτα για κλείδωμα.

Καθαρισμός

Καθαρίστε με ζεστό νερό και αντιβακτηριδιακό καθαριστικό μετά από κάθε χρήση.

Ασφάλεια

Μην αποσυναρμολογείτε και μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε το μαγνητικό καλώδιο USB. Χρόνος φόρτισης: 150 λεπτά. Χρόνος χρήσης: 60 λεπτά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν ενεργοποιείται	Μπαταρία άδεια	Φόρτιση
Δεν φορτίζει	Κακή σύνδεση	Έλεγχος καλωδίου
Αδύναμη δόνηση	Χαμηλή μπαταρία	Φόρτιση
Οσμή/διόγκωση	Βλάβη μπαταρίας	Σταματήστε χρήση

Επικοινωνία

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduction

Thank you for purchasing our product. This manual provides important safety information and instructions for products containing lithium-ion batteries. Please read carefully before use to ensure safe and optimal performance.

Usage

The Fantasy For Her IntiMotion G Pro is a powerful dual-action vibrator designed to deliver intense blended pleasure. Featuring advanced G-Motion technology and IntiMotion stimulation, this device combines internal motion with external stimulation. The internal arm performs a rhythmic come-hither motion to stimulate the G-spot, while the external stimulator delivers targeted clitoral stimulation. Powered by 4 motors, the combination of swirling motion, come-hither motion, and dual vibration creates a deeply satisfying and customizable experience. With 10 speeds and patterns, you can easily adjust intensity and rhythm to suit your preferences.

Operating Instructions

Top Button: Press 2 seconds to enter standby, press to cycle modes, hold to power off. Middle Button: Controls G-Motion movement and shaft vibration (10 modes). Bottom Button: Activates IntiMotion stimulator (swirl + vibration modes).

Travel Lock

Hold the top two buttons for 5 seconds to lock. Repeat to unlock or connect charger.

Care Instructions

Clean with warm water and antibacterial cleaner after each use. Allow to dry completely before storage.

Safety Information

Lithium-ion batteries require proper handling. Do not disassemble or expose to extreme temperatures.

Charging Instructions

Use the included magnetic USB cable. Charge time: 150 minutes. Run time: 60 minutes.

Troubleshooting

Issue	Cause	Solution
No power	Battery empty	Charge device
Not charging	Bad connection	Check cable
Weak vibration	Low battery	Recharge
Odor/swelling	Battery damage	Stop use

Contact Information

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Español
Manual de usuario e información de seguridad para productos con baterías de iones de litio
Fantasy For Her – IntiMotion G Pro
Introducción

Gracias por comprar nuestro producto. Este manual contiene información importante de seguridad e instrucciones para productos con baterías de iones de litio. Por favor, léalo cuidadosamente antes de usarlo para garantizar un uso correcto y seguro.

Uso

Fantasy For Her IntiMotion G Pro es un potente vibrador de doble acción diseñado para proporcionar una estimulación combinada intensa. Con tecnología G-Motion e IntiMotion, combina movimiento interno con estimulación externa. El brazo interno realiza un movimiento rítmico tipo “come-hither” para estimular el punto G, mientras que el estimulador externo proporciona estimulación dirigida al clítoris. Impulsado por 4 motores, la combinación de movimiento rotatorio, movimiento “come-hither” y vibración dual crea una experiencia profundamente satisfactoria y personalizable. Con 10 velocidades y modos, puede ajustar la intensidad y el ritmo según sus preferencias.

Funcionamiento

Botón superior: Mantenga presionado durante 2 segundos para modo de espera. Presione para cambiar de modo. Mantenga presionado para apagar.

Botón central: Controla el movimiento G-Motion y la vibración (10 modos).

Botón inferior: Activa el estimulador IntiMotion (rotación y vibración).

Bloqueo de viaje

Mantenga presionados los dos botones superiores simultáneamente durante 5 segundos para bloquear. Repita para desbloquear o conecte el cargador.

Limpieza

Limpie el producto con agua tibia y un limpiador antibacteriano después de cada uso. Déjelo secar completamente antes de guardarlo.

Información de seguridad

Las baterías de iones de litio requieren un manejo adecuado. No desmonte el producto ni lo exponga a temperaturas extremas.

Carga

Utilice el cable USB magnético incluido. Tiempo de carga: 150 minutos. Tiempo de uso: 60 minutos.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No enciende	Batería agotada	Cargue el dispositivo
No carga	Mala conexión	Verifique el cable
Vibración débil	Batería baja	Cargue el dispositivo
Olor / hinchazón	Batería dañada	Deje de usar inmediatamente

Información de contacto

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Français

Manuel d'utilisation et guide de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion

Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel fournit des informations importantes sur la sécurité et les instructions d'utilisation. Veuillez lire attentivement avant utilisation.

Utilisation

Le Fantasy For Her IntiMotion G Pro est un puissant vibromasseur à double action conçu pour une stimulation intense. Il combine la technologie G-Motion et la stimulation IntiMotion pour associer mouvement interne et stimulation externe. Le bras interne effectue un mouvement rythmique de type come-hither pour stimuler le point G, tandis que le stimulateur externe offre une stimulation clitoridienne ciblée. Grâce à 4 moteurs, la combinaison de mouvement rotatif, de mouvement come-hither et de double vibration crée une expérience personnalisable avec 10 vitesses et modes.

Instructions d'utilisation

Bouton supérieur : Maintenir 2 secondes pour allumer, appuyer pour changer de mode. Bouton central : Contrôle la vibration et le mouvement (10 modes). Bouton inférieur : Active IntiMotion (rotation et vibration).

Verrouillage de voyage

Maintenez les deux boutons supérieurs pendant 5 secondes pour verrouiller.

Nettoyage

Nettoyez avec de l'eau tiède et un nettoyant antibactérien après chaque utilisation.

Sécurité

Ne démontez pas le produit et ne l'exposez pas à des températures extrêmes.

Chargement

Utilisez le câble USB magnétique. Temps de charge : 150 minutes. Autonomie : 60 minutes.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Ne s'allume pas	Batterie vide	Recharger
Ne charge pas	Mauvaise connexion	Vérifier câble
Vibration faible	Batterie faible	Recharger
Odeur/gonflement	Batterie endommagée	Arrêter utilisation

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Magyar

Felhasználói kézikönyv és biztonsági útmutató lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékekhez

Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat és használati utasításokat tartalmaz. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.

Használat

A Fantasy For Her IntiMotion G Pro egy erőteljes, kettős hatású vibrátor intenzív stimulációhoz. G-Motion és IntiMotion technológiával ötvözi a belső mozgást és a külső stimulációt. A belső kar ritmikus mozgással stimulálja a G-pontot, míg a külső stimulátor célzott klitorális stimulációt nyújt. 4 motorral működik, a forgó mozgás, come-hither mozgás és kettős vibráció kombinációja testre szabható élményt biztosít 10 sebességgel és mintával.

Használati utasítás

Felső gomb: 2 másodpercig tartva bekapcsolás, megnyomva módváltás. Középső gomb: vibráció és mozgás vezérlése (10 mód). Alsó gomb: IntiMotion aktiválása.

Utazási zár

Tartsa lenyomva a két felső gombot 5 másodpercig a zároláshoz.

Tisztítás

Használat után tisztítsa meg meleg vízzel és antibakteriális tisztítószerrel.

Biztonság

Ne szerelje szét, és ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.

Töltés

Használja a mágneses USB-kábelt. Töltési idő: 150 perc. Használati idő: 60 perc.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel
Nem tölt	Hibás kapcsolat	Ellenőrizze kábelt
Gyenge vibráció	Alacsony töltöttség	Töltse fel
Szag/duzzadás	Akkumulátor hiba	Azonnal hagyja abba

Kapcsolat

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Italiano

Manuale utente e guida alla sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'utilizzo.

Uso

Il Fantasy For Her IntiMotion G Pro è un potente vibratore a doppia azione progettato per una stimolazione intensa. Combina la tecnologia G-Motion e la stimolazione IntiMotion per unire movimento interno e stimolazione esterna. Il braccio interno esegue un movimento ritmico tipo come-hither per stimolare il punto G, mentre lo stimolatore esterno offre una stimolazione clitoridea mirata. Alimentato da 4 motori, la combinazione di movimento rotatorio, movimento come-hither e doppia vibrazione crea un'esperienza personalizzabile con 10 velocità e modalità.

Istruzioni d'uso

Pulsante superiore: tenere premuto 2 secondi per accendere, premere per cambiare modalità. Pulsante centrale: controlla vibrazione e movimento (10 modalità). Pulsante inferiore: attiva IntiMotion (rotazione e vibrazione).

Blocco viaggio

Tenere premuti i due pulsanti superiori per 5 secondi per bloccare.

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e detergente antibatterico dopo ogni utilizzo.

Sicurezza

Non smontare il prodotto e non esporlo a temperature estreme.

Ricarica

Utilizzare il cavo USB magnetico. Tempo di ricarica: 150 minuti. Autonomia: 60 minuti.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Non si accende	Batteria scarica	Ricaricare
Non si ricarica	Connessione scarsa	Controllare cavo
Vibrazione debole	Batteria bassa	Ricaricare
Odore/gonfiore	Danno batteria	Interrompere uso

Contatto

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Nederlands

Gebruikershandleiding en veiligheidsrichtlijnen voor producten met lithium-ionbatterijen Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies. Lees deze zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Gebruik

De Fantasy For Her IntiMotion G Pro is een krachtige dual-action vibrator ontworpen voor intense stimulatie. Met G-Motion technologie en IntiMotion stimulatie combineert dit apparaat interne beweging met externe stimulatie. De interne arm maakt een ritmische come-hither beweging om de G-spot te stimuleren, terwijl de externe stimulator gerichte clitorale stimulatie biedt. Aangedreven door 4 motoren creëert de combinatie van roterende beweging, come-hither beweging en dubbele vibratie een aanpasbare ervaring met 10 snelheden en patronen.

Bedieningsinstructies

Bovenste knop: 2 seconden ingedrukt houden om in te schakelen, indrukken om te wisselen. Middelste knop: regelt vibratie en beweging (10 standen). Onderste knop: activeert IntiMotion.

Reisvergrendeling

Houd de twee bovenste knoppen 5 seconden ingedrukt om te vergrendelen.

Reiniging

Reinig na elk gebruik met warm water en antibacteriële reiniger.

Veiligheid

Niet demonteren of blootstellen aan extreme temperaturen.

Opladen

Gebruik de magnetische USB-kabel. Oplaadtijd: 150 minuten. Gebruiksduur: 60 minuten.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Gaat niet aan	Batterij leeg	Opladen
Laadt niet op	Slechte verbinding	Controleer kabel
Zwakke vibratie	Lage batterij	Opladen
Geur/zwelling	Batterij schade	Stop gebruik

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Norsk

Brukerhåndbok og sikkerhetsveiledning for produkter med litium-ion-batterier Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduksjon

Takk for at du kjøpte produktet vårt. Denne håndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger. Les nøye før bruk.

Bruk

Fantasy For Her IntiMotion G Pro er en kraftig dual-action vibrator designet for intens stimulering. Med G-Motion teknologi og IntiMotion stimulering kombinerer enheten intern bevegelse med ekstern stimulering. Den interne armen utfører en rytmisk come-hither bevegelse for å stimulere G-punktet, mens den eksterne stimulatoren gir målrettet klitorisstimulering. Drevet av 4 motorer skaper kombinasjonen av roterende bevegelse, come-hither bevegelse og dobbel vibrasjon en tilpassbar opplevelse med 10 hastigheter og mønstre.

Bruksanvisning

Øverste knapp: Hold inne i 2 sekunder for å slå på, trykk for å bytte modus. Midterste knapp: Kontrollerer vibrasjon og bevegelse (10 moduser). Nederste knapp: Aktiverer IntiMotion.

Reiselås

Hold de to øverste knappene inne i 5 sekunder for å låse.

Rengjøring

Rengjør med varmt vann og antibakterielt rengjøringsmiddel etter hver bruk.

Sikkerhet

Ikke demonter eller utsett for ekstreme temperaturer.

Lading

Bruk magnetisk USB-kabel. Ladetid: 150 minutter. Bruk tid: 60 minutter.

Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Slår seg ikke på	Tomt batteri	Lad opp
Lader ikke	Dårlig tilkobling	Sjekk kabel
Svak vibrasjon	Lavt batteri	Lad opp
Lukt/hevelse	Batteriskade	Stopp bruk

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, Bremen, Germany

Polski

Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa dla produktów z bateriami litowo-jonowymi Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się przed użyciem.

Użytkowanie

Fantasy For Her IntiMotion G Pro to potężny wibrator o podwójnym działaniu zaprojektowany do intensywnej stymulacji. Łączy technologię G-Motion i IntiMotion, zapewniając ruch wewnętrzny i zewnętrzną stymulację. Wewnętrzne ramię wykonuje rytmiczny ruch typu come-hither, stymulując punkt G, podczas gdy zewnętrzny stymulator zapewnia ukierunkowaną stymulację techtaczki. Napędzany przez 4 silniki, połączenie ruchu obrotowego, ruchu come-hither i podwójnych wibracji tworzy konfigurowalne doświadczenie z 10 prędkościami i trybami.

Instrukcja obsługi

Górny przycisk: przytrzymaj 2 sekundy, aby włączyć, naciśnij, aby zmienić tryb. Środkowy przycisk: steruje wibracją i ruchem (10 trybów). Dolny przycisk: aktywuje IntiMotion.

Blokada podróżna

Przytrzymaj dwa górne przyciski przez 5 sekund, aby zablokować.

Czyszczenie

Czyść ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym po każdym użyciu.

Bezpieczeństwo

Nie rozmontowuj produktu i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.

Ładowanie

Użyj magnetycznego kabla USB. Czas ładowania: 150 minut. Czas pracy: 60 minut.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie włącza się	Rozładowana bateria	Naładuj
Nie ładuje	Złe połączenie	Sprawdź kabel
Słabe wibracje	Niski poziom baterii	Naładuj
Zapach/obrzęk	Uszkodzona bateria	Przerwij użycie

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Română

Manual de utilizare și ghid de siguranță pentru produse cu baterii litiu-ion Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual conține informații importante de siguranță și instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de utilizare.

Utilizare

Fantasy For Her IntiMotion G Pro este un vibrator puternic cu acțiune dublă, conceput pentru stimulare intensă. Cu tehnologia G-Motion și stimulare IntiMotion, combină mișcarea internă cu stimularea externă. Brațul intern realizează o mișcare ritmică de tip come-hither pentru stimularea punctului G, în timp ce stimulatorul extern oferă stimulare clitoridiană direcționată. Alimentat de 4 motoare, combinația de mișcare rotativă, mișcare come-hither și vibrație dublă creează o experiență personalizabilă cu 10 viteze și moduri.

Instrucțiuni de utilizare

Buton superior: apăsați 2 secunde pentru pornire, apăsați pentru schimbare mod. Buton mijlociu: controlează vibrația și mișcarea (10 moduri). Buton inferior: activează IntiMotion.

Blocare transport

Țineți apăstate cele două butoane superioare timp de 5 secunde pentru blocare.

Curățare

Curățați cu apă caldă și soluție antibacteriană după fiecare utilizare.

Siguranță

Nu demontați produsul și nu îl expuneți la temperaturi extreme.

Încărcare

Utilizați cablul USB magnetic. Timp de încărcare: 150 minute. Timp de utilizare: 60 minute.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Nu pornește	Baterie descărcată	Încărcați
Nu se încarcă	Conexiune slabă	Verificați cablul
Vibrație slabă	Baterie scăzută	Încărcați
Miros/umflare	Baterie deteriorată	Opriti utilizarea

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, Bremen, Germany

Русский

Руководство пользователя и информация по безопасности для изделий с литий-ионными батареями Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Введение

Спасибо за покупку нашего продукта. В данном руководстве содержится важная информация по безопасности и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием.

Использование

Fantasy For Her IntiMotion G Pro — это мощный вибратор двойного действия, предназначенный для интенсивной стимуляции. Он сочетает технологию G-Motion и стимуляцию IntiMotion, объединяя внутреннее движение и внешнюю стимуляцию. Внутренний элемент выполняет ритмичное движение типа come-hither для стимуляции точки G, а внешний стимулятор обеспечивает направленную стимуляцию клитора. Благодаря 4 моторам сочетание вращательного движения, движения come-hither и двойной вибрации создает настраиваемый опыт с 10 режимами и скоростями.

Инструкции по эксплуатации

Верхняя кнопка: удерживайте 2 секунды для включения, нажмите для смены режима. Средняя кнопка: управляет вибрацией и движением (10 режимов). Нижняя кнопка: активирует IntiMotion.

Блокировка

Удерживайте две верхние кнопки 5 секунд для блокировки.

Очистка

Очищайте теплой водой и антибактериальным средством после каждого использования.

Безопасность

Не разбирайте устройство и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.

Зарядка

Используйте магнитный USB-кабель. Время зарядки: 150 минут. Время работы: 60 минут.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не включается	Разряжен аккумулятор	Зарядите
Не заряжается	Плохое соединение	Проверьте кабель
Слабая вибрация	Низкий заряд	Зарядите
Запах/вздутие	Повреждение батареи	Прекратить использование

Контакты

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Suomi

Käyttöopas ja turvallisuusohjeet litiumioniakkuja sisältäville tuotteille Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Johdanto

Kiitos, että ostit tuotteemme. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita. Lue huolellisesti ennen käyttöä.

Käyttö

Fantasy For Her IntiMotion G Pro on tehokas kaksitoiminen vibraattori intensiiviseen stimulointiin. G-Motion- ja IntiMotion-tekniikat yhdistävät sisäisen liikkeen ja ulkoisen stimuloinnin. Sisäinen varsi tekee rytmistä come-hither -liikettä G-pisteen stimulointiin, kun taas ulkoinen stimulaattori tarjoaa kohdennettua klitorisstimulaatiota. Neljän moottorin ansiosta pyörivän liikkeen, come-hither -liikkeen ja kaksoisvärinän yhdistelmä luo mukautettavan kokemuksen 10 nopeudella ja tilalla.

Käyttöohjeet

Yläpainike: pidä painettuna 2 sekuntia käynnistääksesi, paina vaihtaaksesi tilaa. Keskipainike: ohjaa värinää ja liikettä (10 tilaa). Alapainike: aktivoi IntiMotion.

Matkalukitus

Pidä kahta yläpainiketta painettuna 5 sekuntia lukitaksesi.

Puhdistus

Puhdista lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella jokaisen käytön jälkeen.

Turvallisuus

Älä pura tuotetta tai altista sitä äärimmäisille lämpötiloille.

Lataus

Käytä magneettista USB-kaapelia. Latausaika: 150 minuuttia. Käyttöaika: 60 minuuttia.

Vianmääritys

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei käynnisty	Akku tyhjä	Lataa
Ei lataudu	Huono yhteys	Tarkista kaapeli
Heikko värinä	Matala akku	Lataa
Haju/turvotus	Akkovaurio	Lopeta käyttö

Yhteystiedot

CustomerService@pipedreamproducts.com

www.pipedreamproducts.com

Teerhof 59, Bremen, Germany

Svenska

Användarmanual och säkerhetsguide för produkter med litiumjonbatterier Fantasy For Her - IntiMotion G Pro

Introduktion

Tack för att du köpt vår produkt. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner. Läs noggrant före användning.

Användning

Fantasy For Her IntiMotion G Pro är en kraftfull dual-action vibrator designad för intensiv stimulering. Med G-Motion-teknologi och IntiMotion-stimulering kombinerar enheten intern rörelse med extern stimulering. Den interna armen utför en rytmisk come-hither-rörelse för att stimulera G-punkten, medan den externa stimulatorn ger riktad klitorisstimulering. Driven av 4 motorer skapar kombinationen av roterande rörelse, come-hither-rörelse och dubbel vibration en anpassningsbar upplevelse med 10 hastigheter och mönster.

Användningsinstruktioner

Övre knapp: håll in i 2 sekunder för att starta, tryck för att byta läge. Mittenknapp: styr vibration och rörelse (10 lägen). Nedre knapp: aktiverar IntiMotion.

Reselås

Håll de två övre knapparna intryckta i 5 sekunder för att låsa.

Rengöring

Rengör med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel efter varje användning.

Säkerhet

Ta inte isär produkten och utsätt den inte för extrema temperaturer.

Laddning

Använd magnetisk USB-kabel. Laddningstid: 150 minuter. Användningstid: 60 minuter.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Startar inte	Batteri tomt	Ladda
Laddar inte	Dålig anslutning	Kontrollera kabel
Svag vibration	Lågt batteri	Ladda
Lukt/svullnad	Batteriskada	Sluta använda

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, Bremen, Germany